

## ( JET 4 )

م	بند الفحص	مسافة الصيانة / كم	300 كم	1000 كم	3000 كم	6000 كم	12000 كم
		الصيانة / شهر	صفر / شهر	شهر	3 اشهر	6 اشهر	12 شهر
1	حشوة فلتر الهواء	I	C			R	R اسفنجي
2	فلتر هواء	I					
3	فلتر زيت	C				C	
4	زيت المحرك مع ملاحظة مقياس الزيت	R		تغيير كل 1000 كيلو/متر			
5	ضغط الهواء بالاطارات	I	I				
6	البطارية	I	I				
7	شمعة الاشعال ( البوجية )	I	I			R	
8	الكاربوتر سرعة السلانسية	I	I			I	
9	تنظيف الكربون على دواصة الوقود	I	I				
10	تسريب زيت التروس	I	I				
11	تسريب زيت المحرك	I	I				
12	زيت ناقل الحركة التروس	R		تغيير كل 5000 كيلو/متر ( 5 اشهر )			
13	سير نقل الحركة ويلي عمود نقل الحركة	I	I			R	
14	تنك البنزين عمل عوامة التنك والخرطوم	I	I				
15	عمل ابرة وبوابة الكاربوتر والكابل	I	I				
16	مسامير تثبيت المحرك	I	I				
17	الشمير والبستم ورأس المحرك وعمود التاكية	I	I				
18	الشكمان ونظافة الشكمان من الكربون العادم	I	I				
19	كاتينة الكامه وضبط توقيت الاشعال	I	I				
20	ضبط خلوصات صباب الشحن والعادم	I	I				
21	المساعدين	I	I				
22	التعليق الامامي والخلفي	I	I				
23	حامل النص والجانب	I	I			I/L	
24	Crankcase Blow By System PVC	I	I				
25	اسطوانة الكلاننش	I	I				
26	ميكانيزم وتيل الفرامل الامامي والخلفي	I	I				
27	مراجعة مسامير تركيب جميع الاجزاء	I	I				

( I ) فحص ونضافة وضبط / ( R ) استبدال / ( C ) نظافة واستبدال اذا لزم الامر / ( L ) تزييت وتشحيم

### ملحوظات :-

- 1- يجب استخدام قطع الغيار الاصلية .
- 2- يجب ان تتم عملية المراجعة بمعرفة فني مؤهل من SYM .
- 3- يجب ان تتم عملية الصيانة حسب جدول الصيانة بحسب الوقت او المسافة ابهما اقرب



FROM TAIWAN SANYANG