

## ( FIDDLE ||| )

م	بند الفحص	مسافة الصيانة / كم	300 كم	1000 كم	3000 كم	6000 كم	12000 كم
		الصيانة / شهر	صفر / شهر	شهر	3 أشهر	6 أشهر	12 شهر
1	حسوة فتر الهواء		I	C		R ورقي	R استقبلي
2	فتر هواء		I				
3	فتر زيت		C			C	
4	زيت المحرك مع ملاحظة مقياس الزيت		R	I		تغيير كل 1000 كيلو متر	
5	ضغط الهواء بالاطارات		I	I			
6	البطارية		I	I			
7	شمعة الاشعال ( البوجية )		I	I	I		R
8	المزيتير سرعة المسامسية		I			I	
9	تنظيف الفلترين على دواسة الوقود		I		I		
10	تسريب زيت التروس		I				
11	تسريب زيت المحرك		I				
12	زيت ناقل الحركة التروس		R			تغيير كل 5000 كيلو متر ( 5 اشهر )	
13	سير نقل الحركة ويلي عمود نقل الحركة					I	R
14	تنك البنزين حمل عوامة التنك والخرطوم			I			
15	حمل ابرة وبوابة المزيرالير والمبل			I			
16	مسامير تثبيت المحرك			I			
17	المشيدز والبستد وراس المحرك وعمود التنبيه					I	
18	المشمان ونظامه المشمان من الفلترين العام					I	
19	تثبيت العمامة وضبط تثبيت الاشعال				I		
20	ضبط خوصصات صياب المشن والعام					I	
21	المساعتين					I	
22	التعليق الامامي والخلفي					I	
23	حامل التنص والجذب					I/L	
24	Crankcase Blow By System PVC			I			
25	اسطوانة التلاش					I	
26	ديتليزوم وتيل الفرامل الامامي والخلفي			I			
27	مراجعة مسامير تركيب جميع الاجزاء			I			

( I ) فحص ونضافة وضبط / ( R ) استبدال / ( C ) نظافة واستبدال اذا لزم الامر / ( L ) تزيت وتشحيم

### ملحوظات :-

- 1- يجب استخدام قطع الغيار الاصلية .
- 2- يجب ان تتم عملية المراجعة بمعرفة فني مؤهل من SYM .
- 3- يجب ان تتم عملية الصيانه حسب جدول الصيانه بحسب الوقت او المسافه ايهما اقرب



FROM TAIWAN SANYANG