

## ( ST )

م	بند الفحص	مسافة الصيانة / كم	300 كم	1000 كم	3000 كم	6000 كم	12000 كم
		الصيانة / شهر	صفر / شهر	شهر	3 اشهر	6 اشهر	12 شهر
1	حشوة فلتر الهواء		I	C		R	R اسفنجي
2	فلتر هواء		I				
3	فلتر زيت		C			C	
4	زيت المحرك مع ملاحظة مقياس الزيت		R				تغيير كل 1000 كيلو/متر
5	ضغط الهواء بالاطارات		I				
6	البطارية		I				
7	شمعة الاشعال ( البوجية )		I		I		R
8	الكاربريتير سرعة السلانسية		I			I	
9	تنظيف الكربون على دواسة الوقود		I		I		
10	تسريب زيت التروس		I				
11	تسريب زيت المحرك		I				
12	زيت ناقل الحركة التروس		R				تغيير كل 5000 كيلو/متر ( 5 اشهر )
13	سير نقل الحركة ويلي عمود نقل الحركة					I	R
14	تنك البنزين عمل عوامة التنك والخراطيم			I			
15	عمل ابرة ويوابة الكربراتير والكابل			I			
16	مسامير تثبيت المحرك			I			
17	الشمير والبسنتم ورأس المحرك وعمود الناكية					I	
18	الشكمان ونطافة الشكمان من الكربون العادم					I	
19	كاتينة الكامة وضبط توقيت الاشعال			I			
20	ضبط خلوصات صباب الشحن والعادم					I	
21	المساعدين					I	
22	التعليق الامامي والخلفي					I	
23	حامل النص والجانب					I/L	
24	Crankcase Blow By System PVC				I		
25	اسطوانة الكلاننش					I	
26	ميكانيزم وتيل القرامل الامامي والخلفي			I			
27	مراجعة مسامير تركيب جميع الاجزاء			I			

( I ) فحص ونضافة وضبط / ( R ) استبدال / ( C ) نطافة واستبدال اذا لزم الامر / ( L ) تزييت وتشحيم

### ملحوظات :-

- 1- يجب استخدام قطع الغيار الاصلية .
- 2- يجب ان تتم عملية المراجعة بمعرفة فني مؤهل من SYM .
- 3- يجب ان تتم عملية الصيانة حسب جدول الصيانة بحسب الوقت او المسافة ايهما اقرب



FROM TAIWAN SANYANG